

# BRUKSANVISNING JOBBE-ALENE-ALARM

## USER INSTRUCTION WORK-ALONE ALARM



1. Lampe, blinker hvert 10sek (bekrefelse av fungerende enhet)
2. Kontrollknapp (svart), utsetter fallalarm<sup>[1]</sup> i 5 min.
3. Nødknapper (oransje), BEGGE SIDER må trykkes inn for å tilkalle hjelp (panikkalarm)
4. Låsebryter (svart) for nødknapper (3). Øvre posisjon låser nødknapper (3). Bryter skal være i nedre posisjon ved bruk.
1. Lamp, flashes every 10 sek (confirming functional unit)
2. Control button (black), snoozes man-down alarm<sup>[1]</sup> for 5 min
3. Emergency button (orange), BOTH SIDES must be pressed to call for help
4. Lock switch (black) for emergency buttons (3). Upper position locks the buttons (3). Switch should be in the down position when using alarm.

### Før bruk/Before use

- Sjekk at system statuslampe på veggen (5) lyser grønt og indikator (1) blinker (system er operativt).
- Fest på deg alarmen med klipsen, fortrinnsvis i brystlomma på labfrakken.
- Alarmenheten (bilde over) er fast adressert til sonen. **Hvis du går til annen sone, må enheten skiftes.** Se eget oppslag for sonebeskrivelse.
- Check that system status light on the wall (5) is green and that indicator (1) is flashing (system is operative).
- Attach the alarm with the clip, preferably in the breast pocket of the lab coat.
- The alarm unit (picture above) is addressed to a specific zone. **You must change alarm unit if changing to new zone.** See information sheet for zone description.



### Panikkalarm/Emergency alarm

- Samtidig trykk på BEGGE de oransje knappene (3) utløser alarm til NTNU vaksentral.
- Simultaneously pressing BOTH the orange buttons (3) triggers an alarm to NTNU control centre.

### [1]Fallalarm/Worker-down alarm

- Fallarm utløses dersom enheten vinkles >45° fra loddrett posisjon. Etter ca 5 sek kommer det en advarselstone. Etter ytterligere 15 sek utløses alarm hvis enheten fremdeles er tiltet.
- Utløsing av fallalarm kan utsettes ved å trykke på grå kontrollknapp (2). Trykk på (2) utsetter alarm i 5 min. Hvert trykk tilbakestiller timer til 5 min. Bruk når du skal gjøre noe som kan utløse fallarm.
- The worker-down alarm is triggered if the unit is tilted >45° from upright position. After 5 sec a warning tone will sound. After a further 15 sec, the alarm will be triggered if the unit still is tilted.
- Triggering of worker-down alarm can be delayed by pressing the grey control button (2). Pressing (2) snoozes alarm for 5 min. Each press resets the timer to 5 min. Use when performing an operation that may trigger the worker-down alarm.

### Stopp av utløst alarm/Reset of triggered alarm

- Ved utsiktet utløsing av alarm, trykk på tilbakestillingsknapp (6)
- **Ring alltid NTNU vaksentral (918 97 373) dersom alarm er utløst.**
- In case of accidental alarm triggering, press the alarm reset button (6)
- **Always call NTNU security (918 97 373) if an alarm has been triggered.**

