

Type verneutstyr	Bestemmelser om bruk
Vernesko	Vernesko skal alltid benyttes ved flytting av tynge gjenstander.
Vernebriller	<p>Det gjelder generelt påbud om vernebriller for alle som skal utføre lab- eller verkstedarbeid i høyspenningslaboratoriene, elektrovermelab, høystørmbryterlab og elkraftverksstedet.</p> <p>Vernebriller skal alltid benyttes i forbindelse med:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeid med trykksatt stoff (væske/gass) - Håndtering av kjemikalier/gasser - Håndtering av glassutstyr - Sponbrytende arbeid - Kobling av ubeskyttede elektrolyttkondensatorer <p>Det gjelder generelt påbud om vernebriller for alle i lab E-164 kjemilab.</p>
Frakk	Frakk eller passende arbeidstøy skal benyttes ved håndtering av kjemikalier/gasser.
Hansker	Hansker skal alltid benyttes ved håndtering av: <ul style="list-style-type: none"> - Kjemikalier (type hanske iht HMS-datablad) - Tunge gjenstander - Skarpe gjenstander
Hjelm	Hjelm skal alltid benyttes <ul style="list-style-type: none"> - Når kran er i bruk - Når det foregår arbeid over hodehøyde
Visir	Visir skal benyttes ved <ul style="list-style-type: none"> - Sveising - Arbeid på eller ved trykktanke (innenfor avskjerming)
Andedrettsvern	Andedrettsvern skal benyttes ved <ul style="list-style-type: none"> - Sveising - Håndtering av giftige gasser
Hørselvern	Hørselvern skal benyttes <ul style="list-style-type: none"> - Ved arbeid med støvende maskiner - Opphold i nærheten av kraftelektroniske omformere i drift - Dersom man oppholder seg i rom der det kjøres overslag
Full	<p>Ved betjening av sikringssskuffer i hovedfordelingene skal det benyttes full verneutrustning bestående av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjelm med visir og hørselvern - Jakke og bukse - Hansker <p>Komplett sett er hengt ut i alle aktuelle rom.</p>

31/3-11
Håkon Aantaa